# Steritest™ Symbio泵用户界面快速指南

## Steritest™ Symbio泵用户界面快速指南



## 配置泵








注: 与定时器功能和注射器支架辅件不兼容。

与压力监测模式相同,只是还增加了自动降速功能,以降低滤罐中的压力。



#### 使用测试方法模式

#### 注: 只有以前已经用Steritest™ Symbio软件将测试方法加载到泵上之后,才能使用该模式。



注: 要想下载完整的Steritest™ Symbio泵用户指南,请前往www.millipore.com/steritest-symbio。

